

Skifte av kjede på Insektnett fra UNIG



1) Løsne skruene på den siden hvor kjeden befinner seg.



4) Ta fra hverandre kjedesystemet. Skift kjeden. Delene settes sammen igjen.



2) Skru av endekappen og dra ut kappen.
MERK! Hvis kjeden befinner seg på venstre side, må kappen holdes fast, da den er i spent.



5) Sett på endekappen og vær oppmerksom på at muttern/skruen settes i korrekt.



3) Løsne låsen med en tang.



6) Skru fast endekappen slik at insektnettet kan monteres.



MERK! Vær oppmerksom på at underlisten skal skyves rett oppover så stoffet ikke krølles eller foldes. Slike folder kan ikke glattes ut igjen.